

# Manuale utente T114

## **Autotest all'accensione**

Quando l'Host del ricevitore è acceso, avvia il programma di inizializzazione.

I 4 indicatori LED ad angolo lampeggeranno e il display mostrerà le cifre da 000 a 999 insieme alla musica del prompt.

## **Impostazioni delle funzioni**

Al primo utilizzo, eseguire le impostazioni come di seguito.

Al termine di tutte le impostazioni, spegnere l'Host e ripristinare.

Premere a lungo il pulsante "SET" per 2 secondi per accedere al menu delle impostazioni della prima classe.

Quindi premere il tasto "SU / GIÙ" per selezionare il menu da Cd1 a Cd9.

E premere il pulsante "SET" per accedere al sottomenu.

### **1) Cd1 Musica rapida**

Premere il pulsante SET per accedere al sottomenu Cd1.

Il display mostrerà 00, quindi premere SU / GIÙ per selezionare la modalità di richiesta audio.

00: numero modalità altoparlante

01: modalità richiesta musica

02: modalità prompt dingdong

Premere il pulsante "INDIETRO" per accedere al menu precedente o uscire dallo stato di attesa.

### **2) Cd2 Volume**

Premere il pulsante SET per accedere al sottomenu Cd2.

Il display mostrerà 15, quindi premere SU / GIÙ per regolare il volume da "01" a "15" a livello diverso. "00" significa muto.

Premere il pulsante "INDIETRO" per accedere al menu precedente o uscire dallo stato di attesa.

Nota: in stato di attesa, premere "Vol +/-" per regolare direttamente il volume.

### **3) Cd3 Visualizza l'impostazione del tempo di ciclo**

Premere il pulsante SET per accedere al sottomenu Cd3.

Il display mostrerà 004, quindi premere SU / GIÙ per regolare il tempo di ciclo del display da "001" a "180" secondi. "000" significa nessun ciclo.

Questa funzione è che quando sono presenti più record di chiamata, verranno visualizzati automaticamente uno alla volta.

Premere il pulsante "INDIETRO" per accedere al menu precedente o uscire dallo stato di attesa.

### **4) Cd4 Impostazione del tempo di eliminazione**

Premere il pulsante SET per accedere al sottomenu Cd4.

Il display mostrerà 040, quindi premere SU / GIÙ per regolare il tempo di eliminazione

automatica da "001" a "240" secondi. "000" significa nessuna funzione di eliminazione automatica

Questa funzione è che quando viene visualizzato un record di chiamata sullo schermo, dopo qualche tempo, il record verrà eliminato automaticamente.

Premere il pulsante "INDIETRO" per accedere al menu precedente o uscire dallo stato di attesa.

### **5) Cd5 Impostazione tempo richiesta timeout**

Premere il pulsante SET per accedere al sottomenu Cd5.

Il display visualizzerà 000, quindi premere SU / GIÙ solo per il tempo di richiesta di timeout da "001" a "180" secondi. "000" significa nessuna funzione di richiesta di timeout.

Quando viene impostato l'orario, nel tempo, la persona dell'assistenza dovrebbe andare a fornire assistenza oppure no, lo schermo del display lampeggerà per richiedere di farlo.

Premere il pulsante "INDIETRO" per accedere al menu precedente o uscire dallo stato di attesa.

### **6) Cd6 Impostazione modalità interruttore chiave**

Premere il pulsante SET per accedere al sottomenu Cd6.

Il display mostrerà 5, quindi premere SU / GIÙ solo per la modalità chiave.

"2" indica la modalità a 2 tasti, adatta per i trasmettitori di chiamata a pulsante 1/2.

"5" indica la modalità a 4 tasti, adatta per trasmettitori di chiamata a pulsanti 1/4/5/5/6.

### **7) Cd7 Impostazione registrazione numero (associazione trasmettitore o cancellazione)**

Prima di eseguire l'abbinamento, fare riferimento a (8) Cd8 Impostazione modalità di lavoro.

Come la normale modalità ristorante, la modalità area, la modalità sala o la modalità ospedale.

Premere il pulsante SET per accedere a Cd? sottomenu.

Il display mostrerà 001, quindi premere SU / GIÙ per selezionare il numero del trasmettitore chiamante.

#### **Abbina trasmettitore di chiamata**

Premere il pulsante "SU / GIÙ" per selezionare uno dei numeri, ad esempio "001", quindi premere un pulsante qualsiasi sul trasmettitore, l'altoparlante emetterà una "registrazione riuscita" e lo schermo del display passerà automaticamente al numero successivo "002".

Quindi è possibile continuare a eseguire l'accoppiamento successivo fino al trasmettitore numero 999 (modalità normale).

Dopo aver completato l'associazione, premere il pulsante "BACK" per accedere al menu precedente o uscire dallo stato di standby.

Nota: 1) premere a lungo il pulsante "SU / GIÙ" per saltare rapidamente i numeri.

- Mentre il numero è accoppiato, gli indicatori LED a 4 angoli lampeggeranno o no, se gli indicatori LED sono spenti, significa che il numero non ha un trasmettitore associato
- In modalità area, la prima cifra di questo è l'area, può mostrare 6/7/8/9 / A / b / C / d / E / F, le ultime due cifre indicano il numero da 01 a 99 in un'area, premere il pulsante "SU / GIÙ" per selezionare l'area e il numero adatti

- In modalità stanza o ospedale, le prime due cifre indicano il numero della stanza da 01 a 99, l'ultima cifra indica il numero di scrivania / letto in una stanza da 1 a 9, premere il tasto "SU / GIÙ" per selezionare la stanza adatta e numero.

### **Elimina il trasmettitore di chiamata**

Premere il pulsante "SU / GIÙ" per selezionare uno dei numeri che si desidera eliminare.

Ad esempio il numero 003, il display mostra "003" e lo sfarfallio degli indicatori LED a 4 angoli. Quindi premere il pulsante "DEL", gli indicatori LED saranno spenti, il che significa che il trasmettitore numero 003 viene eliminato.

### **Associare il telecomando del gestore**

Il telecomando del gestore è opzionale, quando necessario, associarlo al numero 000. Quindi è possibile utilizzare il pulsante sul telecomando per sostituire il pulsante sull'Host del ricevitore.

## **8) Cd8 Impostazione modalità di lavoro**

Premere il pulsante SET per accedere al sottomenu Cd8.

Il display mostrerà O, quindi premere SU / GIÙ per selezionare la modalità di lavoro da Oto 4.

0: Display 001-999, suono "Dingdong + Chiamata No.1-999"

1: Display 001-999, suono "Chiamata No.1-999"

2: Display A01-F99, suono "Dingdong + Area A + Chiamata No.1-99"

3: Display 011-999, suono "Dingdong + Room 1 ~ 99 + Chiamata No.1-9"

4: Display 011-999, suono "Dingdong + Room 1 ~ 99 + Chiamata di emergenza No.1-9", questa modalità viene utilizzata in ospedale.

5: Display 01Nb / C-99Nb / C, suono "Dingdong + Chiamata No.1-99". La funzione è di 99 canali e mostra la funzione pulsante, Nb / C.

Nota: al termine della funzione, spegnere e riavviare l'Host per assicurarsi che la funzione sia confermata.

## **9) Cd9 Ripristina le impostazioni predefinite di fabbrica**

Premere il pulsante SET per accedere al sottomenu Cd9.

Il display mostrerà no, quindi premere SU / GIÙ per selezionare la funzione di ripristino.

No: non ripristinare la funzione

PAt: ripristina l'impostazione predefinita di "registrazione numero".

TUTTO: tutte le impostazioni verranno ripristinate ai valori predefiniti come di seguito:

1 Cd1: 00 (numero altoparlante)

2 Cd2: 15 (il volume è di 15 livelli)

3 Cd3: 004 (il tempo di visualizzazione del display è di 4 secondi)

4 Cd4: 040 (il tempo di eliminazione automatica dei record è di 40 secondi)

5 Cd5: 000 (nessun prompt di timeout)

6 Cd6: 5 (modalità 4 tasti)

7 Cd7: 001 (nessun trasmettitore associato)

8 Cd8: O (modalità normale)

Selezionare un'opzione e premere il pulsante "SET", dopo 3 secondi l'Host ripristinerà le impostazioni predefinite e tornerà automaticamente allo stato di standby.